

Ihre Checkliste vor der Gebäudethermografie

Folgende Maßnahmen sind ca. 12 Stunden vor dem Thermografie-Termin notwendig:

1. Objekt vorheizen

Alle Wohnbereiche sollten auf eine zimmerübliche Temperatur - 20°C - aufgewärmt werden. Öffnen Sie alle Innentüren und Durchgänge um eine gleichmässige Wärmeverteilung zu erzielen.

2. Außenfenster, Türen schließen

Schließen Sie alle Fenster u. Türen um Wärmeverluste zu vermeiden.

3. Außenbeleuchtung sowie Bewegungsmelder abschalten

Beleuchtungselemente in Verbindung mit einem Bewegungsmelder könnten unerwartet angehen und das Wärmebild beeinflussen.

4. Gebäude ausreichend kennzeichnen

Sollten Sie zum Zeitpunkt der Messung nicht zuhause sein, wäre es sehr hilfreich, wenn Sie Ihr Gebäude für den eintreffenden Techniker hinreichend und eindeutig kennzeichnen.

5. Nachbarn verständigen

Geben Sie Ihren Nachbarn gerne kurz Bescheid, dass ein Thermografie-termin Ihres Hauses ansteht. Ab und zu gibt es engagierte Nachbarn die unseren Mitarbeiter für einen Einbrecher halten 😊

6. Kraftfahrzeug & hohe Gegenstände umparken.

Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erzielen, sollte das Gebäude möglichst komplett aufgenommen werden.

Fahrzeuge sowie große oder hohe Gegenstände sollten nach Möglichkeit umgestellt werden.